

## M-LOCKS ELEKTRONLUKKUDE KASUTUSJUHEND

Alpha 1 Bravo Alpha 2 Delta EC1040



AL2030 BR-5010/5020 AL3010-3030 DE2010-2030 EM-1620



### ÜLDINE: (lukud: EM-2020, EM-2030, EM- 3020, EM-1620)

Lukk töötab 6-kohalise numbrikoodi või sõnakoodi sisestamisel  
Teisejärgulist koodi saab lisada.

Iga vajutuse korral kõlab heli ja vilgub valgus.

Pärast õige koodi sisestamist kõlab topeltsignaali.

Vale koodi sisestamise korral kõlab pikk signaal.

Kui 10 sek jooksul pärast igat vajutust uut sisestust ei toimu tuleb alustada koodi sisestamist algusest  
Lukk on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel +10°C - +50°C ja õhuniiskuse 30%-80% juures

### AVAMISEKS:

Sisestage kood, näiteks 1-2-3-4-5-6 (tehase kood)

Avage lukk (**Bravo ja Delta seeria** puhul keerake sõrmistikku) pöörake käepide avatud asendisse, avage uks.

Kui ei avata 3 sekundi jooksul siis lukk läheb turvasendis.

### LUKUSTAMISEKS:

Sulgege uks ja pöörake käepide lõpuni sulgemisasendisse. **Bravo ja Delta seeria** puhul keerake ka sõrmistikku

Lukk on turvasendis.

Kontrollige ust avades kas lukk on kinni.

### TURVALISUSE MANIPULEERIMINE:

Kui sisestate vale koodi 4 korda järjest - klaviatuur blokeerub 5 minutiks.

Selle aja jooksul valgus vilgub iga 10 sekundi järel ja nuppu vajutades kõlab pikk signaal.

Pärast selle aja möödumist uuesti 2 korda järjest vale koodi sisestamisel blokeerib luku 5 minutiks

### KOODI VAHETAMINE: AVATUD UKSEGA

Vaiutage ja hoidke "0" kuni kõlab topeltsignaali

Valgus jääb põlema järgmise operatsiooni ajal:

- sisestage vana kood (topeltsignaali)
- sisestage uus kood (topeltsignaali)
- korrake uut koodi (topeltsignaali)

Kui on sisestamises viga (pikk signaal), siis vana kood jääb kehtima

**Turvalisuseks:** Kõik koodid pange turvalisse kohta, ärge kasutage sünnipäevi, telefoni numbreid...

ja vahetage esmakordsel kasutamisel ära tehasekood,

**PEALE KOODI VAHETUST PROOVIGE UUE KOODI TOIMIMIST KORDUVALT LAHTISE UKSEGA**

### TEISEJÄRGULINE KOOD

#### Teise koodi aktiveerimine

**Vajutage ja hoidke "1"** kuni kõlab topeltsignaali.

Valgus jääb põlema järgmise operatsiooni ajal:

- sisestage master kood
- sisestage teine kood kaks korda

(topeltsignaali pärast mõlema sisestamist)

Teist koodi saab vahetada täpselt nagu masterkoodi.

Masterkoodiga saab tühistada teise koodi.

Kasutajakoodiga masterkoodi tühistada ei saa!

**Teise koodi kustutamine:**

**Vajutage ja hoidke "3"** kuni kõlab topeltsignaali. Valgus jääb põlema järgmise operatsiooni ajal:

- sisestage masterkood

Teine kood on kustutatud

**KUI...**

...kuulete pikka signaali pärast kombinatsiooni viimase numbriga sisestamist ja lukk ei avane?

Sisestage vale koodi.

Korrake protseduuri peale 20 sekundi möödumist kasutades õiget koodi.

... märgutuli vilgub iga 10 sekundi järel ning vajutades kõlab pikk heli?

Sisestage koodi 4 korda valesti ning jookseb 5 min. karistusaeg.

2 korda järjest vale koodi sisestamisel alustab uuesti 5 min. karistusaega loendamist

... ei kuule nuppe vajutades ühtegi signaali?

Patari tühi ja vahetada (**Delta** sõrmistikuga puhul võimalik seifi uks avada 9V patari asetamisel sõrmistikuga küljes olevatele klemmidele ning koodi sisestamisel)

... nuppe vajutades üks ei avane

Kontrollige kas sõrmistik töötab:

**Vajutage ja hoidke "5"**

Vajutage läbi kõik numbrid järjest. Kui peale igat numbriga vajutus tuleb topeltsignaali siis sõrmistik on terve. Kui üks või enam sõrmistikuga numbritest ei tööta võtke ühendust Well Done Grupp OÜ hooldusmeeskonnaga

...saate avada aga kuulete pikka signaali avamise ajal?

Koheselt vahetage patari. (asub sõrmistikuga alumises servas oleva luugi taga, **Delta** seeria puhul seifi sees)

Kasutage ainult 9V Duracell patariseid (vaadake pataridel olevat kuupäeva!)

Vajadusel saate abi võttes ühendust numbritel

5068084 Meelis Kass

55907176 Andrea Žuravljov

Well Done Grupp OÜ

[www.welldone.ee](http://www.welldone.ee)

[www.seifid.ee](http://www.seifid.ee)